

---

## Техническая информация

---

П/Р 3118 d  
январь 1997 г.

---

®=зарегистрированная торговая  
марка BASF AG

# Базоцим® 1000

# Basozym® 1000

### Мягчитель для производства кожи

**Basozym® 1000** является универсальным мягчительным препаратом. При его правильном использовании можно получать чистое и прочное лицо, а также оптимально готовить кожу для фиксации дубителей.

<b>Состав</b>	Препарация на основе бактериальных энзимов и солей обеззоливания.	
<b>Характеристика</b>	Активность энзима рН (1 : 10)	ок. 1000 LVE ок. 6,0
	Приведенные данные характеризуют область физических свойств. Допустимые границы содержатся в спецификации на продукт.	
<b>Хранение</b>	<b>Basozym® 1000</b> в заводской упаковке, сухих условиях и при температуре от 0 до 30°C может храниться не менее 6 месяцев. Содержимое начатой упаковки должно перерабатываться в кратчайший срок, а упаковка после каждого отбора продукта - плотно закрываться.	

---

### Свойства

**Basozym® 1000**, светло-бежевый порошок, является мягчителем оптимального действия. Он устраняет остатки белков и гнейст, растворенные при золении (например, с помощью Моллескала® SF), и подготавливает голье к дублению таким образом, что в результате получают гладкое и чистое голье, которое можно окрашивать с получением блеска, а также получать равномерную окраску кожи с прочным лицом.

---

### Применение

**Basozym® 1000** является универсальным мягчительным средством для всех видов сырья и кожи. Норма добавки зависит от продолжительности мягчения, значения рН, температуры, объема ванны и от предварительно проведенной обработки. Количество используемого мягчителя должно зависеть от желаемого качества кожи.

**Basozym® 1000** обладает максимальным мягчительным действием при температуре от 32 до 38°C и значениях рН = 7,5–9. Для получения оптимального результата голье после золения должно хорошо промываться при указанных выше температурах. После этого проводится обеззоливание и мягчение в свежем растворе.

**Basozym® 1000** можно успешно комбинировать с марками БАСФ Декальтал® (вспомогательные продукты для обеззоливания). Это предотвращает кислотное набухание, которое, как известно, отрицательно влияет на прочность кожи при разрыве и придает коже тонкую структуру лица.

## Примеры использования

После обеззоливания в течение 15–30 минут добавляются следующие количества **Basozym® 1000** в неразбавленном виде. Продолжительность мягчения также дается в таблице.

Таблица содержит лишь ориентировочные данные. Проценты даны на вес голяя.

Вид кожи	<b>Basozym® 1000</b> (%)	Время (мин)
Опоек	0,3–0,5	30–45
Легкая яловичная кожа для верха обуви	0,5–0,7	30–60
Шлифованный опоек	0,4–0,8	30–60
Яловичная кожа наппа	1,0–1,5	30–60
Недвоеная яловичная кожа для верха обуви	0,4–1,0	30–60
Овечья кожа для верха обуви	0,6–0,8	20–40
Козья кожа для верха обуви	1,5–2,5	180–320
Свиная одежная кожа	1,0–1,5	120–180

Добавка 0,1–0,3% Ойзапона® S (вместе с **Basozym® 1000**) улучшает, кроме того, гладкость лица и удаляет грунт, гнейст и, прежде всего, остатки натурального жира.

Более подробные сведения о продуктах БАСФ, применяемых вместе с **Basozym® 1000**, содержатся в соответствующих технических информациях.

---

## Безопасность

При обращении с данным продуктом следует учитывать сведения, содержащиеся в листе безопасности. В остальном действуют обычные меры безопасности и санитарно-гигиенические нормы, принятые при обращении с химикатами.

---

## Примечание

Данные этой брошюры базируются на наших накопленных знаниях и опыте. Приведенные значения являются ориентировочными значениями и не являются спецификацией или гарантированным свойством. Ввиду множества возможных воздействий при переработке и применении нашего продукта, эти данные не освобождают переработчика от самостоятельной проверки и испытания.

Гарантия с юридической ответственностью за определенные качества или пригодность для какой-нибудь конкретной цели использования не может быть получена из наших данных. Получатель наших изделий несет личную ответственность за соблюдение патентного права, а также существующих законов и положений.