
Техническая информация

ТТ/Р 3378 d
июнь 2000 г.

®=зарегистрированная торговая
марка BASF AG

Ойзапон® W

Eusapon® W

Eusapon® W является смачивающим средством, образующим мало пены, ускоряющим процесс отмачивания мокросоленого и сухосоленого сырья.

Состав	Смесь органических продуктов.
Характеристика	Содержание основного вещества ок. 45 % рН (1 : 10) ок. 6,5 Приведенные данные характеризуют область физических свойств. Допустимые границы содержатся в спецификации на продукт.
Хранение	Продукт может храниться в первоначально закрытых емкостях при температурах от 0 до 40 °С минимум 12 месяцев. Начатые упаковки нужно быстро израсходовать и снова герметично закрывать после каждого частичного взятия материала.

Свойства

Eusapon® W, низковязкая, темно-коричневая жидкость, может смешиваться с водой во всех пропорциях. Продукт совместим с обычными анионными и катионными вспомогательными средствами и электролитами, а также ферментными составами для отмоки и золениа нашего ассортимента **Vasozym®**.

С помощью **Eusapon® W** можно сократить продолжительность процесса отмоки, одновременно с сохранением хорошего качества кожи. Изменения структуры белка, обусловленные обезвоживающими консервирующими методами (особенно в результате сушки), значительно сокращаются, происходит мягкое проникновение воды и снимается напряжение в структуре волокон. Использование **Eusapon® W** не ухудшает гидрофобизацию при изготовлении гидрофобных кож.

Поскольку **Eusapon® W** образует лишь немного пены, он может без проблем использоваться также в баркасе. Благодаря малому пенообразованию облегчается также очистка сточных вод.

Применение

Eusapon® W применяется только для отмоки и золениа. Можно рекомендовать комбинацию из **Eusapon® W** с отмачивающими ферментными составами из нашего ассортимента **Vasozym®**, поскольку совместное действие продуктов обоих классов ведет к прекрасным результатам.

Соленое сырье нужно сначала предварительно отмочить и тщательно промыть, чтобы удалить грязь и большую часть засохшей крови. После этого производится отмачивание в новой ванне (растворе). В зависимости от продолжительности процесса и модуля ванны для этого используется, как правило, 0,2-0,5 % продукта **Eusapon® W**.

Для высушенного сырья обычно достаточно 2 г/л **Eusapon® W**. В случае, если сырье очень высохло, дополнительно рекомендуется механическая обработка.

Eusapon® W эффективен при любом рН, но обычно используется в щелочном. Едким натром или содой значение рН устанавливается в начале отмоки до 9,5-10,0.

При более продолжительных процессах, а также в теплом, влажном климате рекомендуется добавка антибактериального средства, напр., Cortymol® ВАС, чтобы избежать бактериальных повреждений.

Eusapon® W может также использоваться для отмачивания меха. Для этого, в зависимости от желаемого эффекта отмоки и продолжительности процесса, потребуется около 2 г/л **Eusapon® W**.

Более подробная информация о продуктах фирмы BASF, рекомендуемых наряду с **Eusapon® W**, содержится в соответствующих брошюрах Технической информации.

Безопасность

При обращении с данным продуктом следует учитывать сведения, содержащиеся в листе безопасности. В остальном действуют обычные меры безопасности и санитарно-гигиенические нормы, принятые при обращении с химикатами.

Примечание

Данные этой брошюры базируются на наших накопленных знаниях и опыте. Приведенные значения являются ориентировочными значениями и не являются спецификацией или гарантированным свойством. Ввиду множества возможных воздействий при переработке и применении нашего продукта, эти данные не освобождают переработчика от самостоятельной проверки и испытания.

Гарантия с юридической ответственностью за определенные качества или пригодность для какой-нибудь конкретной цели использования не может быть получена из наших данных. Получатель наших изделий несет личную ответственность за соблюдение патентного права, а также существующих законов и положений.